

Bauanleitung für eine Olla

Materialien zum Bau einer Olla:

- 1 Blumentopf aus Ton (nicht lasiert), Ø 20 cm
- 1 Blumentopf aus Ton (nicht lasiert) eine Nummer größer, Ø 22 cm
- 1 Untersetzer aus Ton zur Abdeckung
- Bienenwachspastillen
- Steinfliese oder Ähnliches zum Verschließen des Abzugslochs
- Schmelztiegel oder ein anderes Gefäß zum Erhitzen des Bienenwaxes

Produktbeispiel Bienenwachspastillen:



Arbeitsschritte

Schritt 1

Bienenwachs im Wasserbad zum Schmelzen bringen.



Schritt 2

Das Loch des größeren, unteren Topfs wird mit einer Fliese und Wachs zu geklebt.



Schritt 3

Das Loch auch von der anderen Seite des Topfs überstehend mit Wachs füllen.



Schritt 4

In den Rand zwischen den Töpfen Wachs fließen lassen. Keine Pause machen bis der Rand komplett verfüllt ist. Dann alles gut trocknen lassen!



Fertig ist die Olla!

Auf das Loch oben kommt noch nach dem Eingraben ein Untersetzer als Abdeckung, so kommt keine Erde oder fallen Insekten ins Innere. Vor dem Eingraben noch einmal die Dichtigkeit der Olla überprüfen!



Die Olla beim Eingraben mit Wasser und Erde einschlämmen und ca. 12 cm aus dem Boden ragen lassen. Die Olla vor dem Winter ausgraben und frostfrei lagern.

